

■■■■ 本製品の清掃を実施いただく際の注意事項 ■■■■

本製品の清掃に関して、アルコールを含む消毒薬での清掃する場合、以下の注意事項に留意して作業をお願いします。

なお、本製品についてはアルコールを含む消毒薬などの使用を前提とした製品設計とはなっており、製品マニュアルなどの記載内容とは異なることを予めご了承ください。

1. 清掃方法

消毒薬をマイクロファイバー布にしみこませて、余分な水分を絞り、軽くゆっくりと拭き取ってください。

2. 注意事項

- ・ パソコン本体の電源スイッチを切り、電源プラグがコンセントから外れていることを確認してください。電源を入れたままでの作業は故障の原因となります。
- ・ 消毒液は無水エタノールなど、アルコール濃度の高いものはお使いになれません。
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム（漂白剤）、または塩素が主成分の液体は使用しないでください。
- ・ 消毒薬を製品に直接スプレーしないでください。
- ・ 製品が動作している付近での消毒薬の噴霧はしないでください。
パソコン本体の隙間から内部に消毒薬などの水分が浸入することで、故障の原因となりますので十分にご注意ください。
- ・ 次亜塩素酸を使用した空間除菌機や加湿器をご使用になられる場合は、パソコン本体に直接当たらないように設置をお願いします。

- ・ 本書掲載の各名称やロゴはそれぞれ各社/団体が商標として使用している場合があります。
- ・ 本書の内容は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
- ・ 本書に記載された情報の利用に起因して発生した第三者の知的財産権（特許権等）その他の権利侵害について、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 本書の全部または一部について、当社の許可なく転載、複製、配布することを禁止します。